

目 次(1/3)

1.はじめに.....	1-2
1.1 概要.....	1-2
1.2 本書の読み方.....	1-2
1.2.1 解説と注意事項の表記方法	1-2
1.2.2 操作手順の表記方法	1-2
1.2.3 各部名称の表記方法	1-2
1.2.4 その他	1-2
1.3 動作環境.....	1-3
2.インストール	2-2
2.1 インストール手順.....	2-2
2.2 起動と終了.....	2-6
2.2.1 起動.....	2-6
2.2.2 終了.....	2-7
3.基本画面の概要	3-2
3.1 機能構成.....	3-2
3.2 各部の機能と名称	3-3
3.3 メインビュー	3-5
3.4 メニューバー.....	3-10
3.4.1 ファイル(F)	3-10
3.4.2 編集(E)	3-11
3.4.3 表示(V)	3-12
3.4.4 シーケンス(S)	3-14
3.4.5 測定(M)	3-15
3.4.6 試験信号(G)	3-15
3.4.7 オプション(O)	3-16
3.4.8 ヘルプ(H)	3-16
3.5 モードバー	3-17
3.5.1 <Sequence>	3-18
3.5.2 <Terminal Type>	3-19
3.5.3 <Test Signal>	3-20
3.6 左サイドバー	3-21
3.7 右サイドバー	3-22
3.8 ツールバー	3-23
3.9 オペレーションバー	3-24
3.10 インフォメーションバー	3-25
3.10.1 通信状態の表示	3-25
3.11 ステータスバー	3-26

目 次(2/3)

4. 基本操作	4-2
4.1 測定の手順	4-2
4.2 測定器のEthernet設定	4-4
4.3 通信接続の設定	4-5
4.4 <POWER>ボタンとオンライン/オフライン	4-6
4.5 マイクキャリブレーション	4-7
4.6 試験信号のレベル調整	4-9
4.7 測定の開始と停止	4-11
4.8 測定結果の記録	4-12
4.9 試験信号の再生 停止	4-13
4.10 リストの共通操作	4-14
4.10.1 リストの各部の名称	4-14
4.10.2 セレクトカーソル	4-15
4.10.3 アクティブリスト	4-15
4.10.4 グループ化	4-16
5. セットアップ	5-2
5.1 Sequence Selection	5-3
5.1.1 各部の名称と機能	5-3
5.1.2 編集操作	5-4
5.2 Analyzer Setup	5-5
5.2.1 各部の名称と機能	5-5
5.2.2 編集操作	5-6
5.3 NEXUS Setup	5-7
5.3.1 各部の名称と機能	5-7
5.3.2 編集操作	5-9
5.4 Input Channel	5-10
5.4.1 各部の名称と機能	5-10
5.4.2 編集操作	5-12
5.4.3 両耳測定の設定	5-13
5.5 Output Channel	5-14
5.5.1 各部の名称と機能	5-14
5.5.2 編集操作	5-16
5.5.3 複数出力レベルの設定	5-17
5.6 Test Signal	5-18
5.6.1 各部の名称と機能	5-18
5.6.2 編集操作	5-19
5.7 Test Terminal	5-20
5.7.1 各部の名称と機能	5-20
5.7.2 編集操作	5-22

目 次(3/3)

6.分析画面.....	6-2
6.1 各部の名称と機能	6-2
6.2 セットアップ表示パネル.....	6-3
6.3 分析画面.....	6-4
6.3.1 分析画面の編集.....	6-5
6.3.2 スケールの変更.....	6-6
6.3.3 グラフカーブの変更.....	6-7
6.3.4 マスクカーブの移動.....	6-8
6.3.5 分析画面の表示切替.....	6-10
7.測定記録.....	7-2
7.1 Measurement Record	7-2
7.1.1 各部の名称と機能.....	7-2
7.1.2 編集操作.....	7-3
7.1.3 測定記録のグラフ表示.....	7-4
7.1.4 測定記録のテキストファイルへの保存	7-5
7.1.5 測定記録の印刷.....	7-7