

目次(1/5)

1.はじめに.....	1-2
1.1 概要.....	1-2
1.2 本書の読み方.....	1-2
1.2.1 解説と注意事項の表記方法.....	1-2
1.2.2 操作手順の表記方法.....	1-2
1.2.3 各部名称の表記方法.....	1-3
1.2.4 その他.....	1-3
1.3 動作環境.....	1-3
2.インストール.....	2-2
2.1 インストール手順.....	2-2
2.2 起動と終了.....	2-7
2.2.1 起動.....	2-7
2.2.2 終了.....	2-8

目次(2/5)

3.基本画面の概要.....	3-2
3.1 機能構成.....	3-2
3.2 各部の機能と名称.....	3-3
3.3 メインビュー.....	3-5
3.4 メニューバー.....	3-11
3.4.1 ファイル(F).....	3-11
3.4.2 編集(E).....	3-12
3.4.3 表示(V).....	3-13
3.4.4 規格(C).....	3-14
3.4.5 シーケンス(S).....	3-15
3.4.6 試験信号(Q).....	3-18
3.4.7 測定(M).....	3-19
3.4.8 分析画面(A).....	3-20
3.4.9 オプション(O).....	3-21
3.4.10 ヘルプ(H).....	3-21
3.5 モードバー.....	3-22
3.5.1 <Sequence>.....	3-23
3.5.2 <Terminal Type>.....	3-24
3.5.3 <Test Signal>.....	3-25
3.5.4 <Air Interface>.....	3-26
3.6 左サイドバー.....	3-27
3.7 右サイドバー.....	3-28
3.7.1 入出力比グラフの設定.....	3-29
3.8 ツールバー.....	3-30
3.9 オペレーションバー.....	3-31
3.10 インフォメーションバー.....	3-32
3.10.1 通信状態の表示.....	3-32
3.11 ステータスバー.....	3-33

目次(3/5)

4.基本操作.....	4-2
4.1 測定の手順.....	4-2
4.2 測定器のEthernet設定.....	4-4
4.3 通信接続の設定.....	4-5
4.4 Air Interfaceの設定.....	4-6
4.5 <POWER> ボタンとオンライン/オフライン.....	4-9
4.6 マイクキャリブレーション.....	4-10
4.7 擬似口校正.....	4-13
4.8 重み付け設定.....	4-17
4.9 測定の開始と停止.....	4-19
4.10 測定結果の記録.....	4-20
4.11 試験信号の再生 停止.....	4-22
4.12 リストの共通操作.....	4-23
4.12.1 リストの各部の名称.....	4-23
4.12.2 セレクトカーソル.....	4-24
4.12.3 アクティブリスト.....	4-24
4.12.4 グループ化.....	4-25
4.12.5 編集操作.....	4-26
4.13 分割ウィンドウ操作.....	4-28

目次(4/5)

5. セットアップ.....	5-2
5.1 Sequence Selection	5-3
5.1.1 各部の名称と機能.....	5-3
5.1.2 測定規格とテスト項目の選択.....	5-4
5.2 Analyzer Setup.....	5-5
5.2.1 各部の名称と機能.....	5-5
5.3 NEXUS Setup	5-7
5.3.1 各部の名称と機能.....	5-7
5.4 Microphone Setup.....	5-9
5.4.1 各部の名称と機能.....	5-9
5.5 Equalizer Setup	5-11
5.5.1 各部の名称と機能.....	5-11
5.6 Input Channel.....	5-12
5.6.1 各部の名称と機能.....	5-12
5.6.2 両耳測定の設定.....	5-14
5.7 Output Channel	5-15
5.7.1 各部の名称と機能.....	5-15
5.7.2 複数出力レベルの設定.....	5-17
5.8 Test Signal.....	5-18
5.8.1 各部の名称と機能.....	5-18
5.8.2 複数Sine Waveの設定.....	5-19
5.9 Test Terminal	5-20
5.9.1 各部の名称と機能.....	5-20
5.10 Mask Setup.....	5-22
5.10.1 各部の名称と機能.....	5-22
5.10.2 マスクカーブの編集.....	5-24
5.10.3 マスクカーブの追加 削除.....	5-25

目次(5/5)

6.分析画面.....	6-2
6.1 各部の名称と機能.....	6-2
6.2 セットアップ表示パネル.....	6-3
6.3 分析画面.....	6-4
6.3.1 分析画面の編集.....	6-5
6.3.2 スケールの変更.....	6-7
6.3.3 グラフカーブの変更.....	6-8
6.3.4 マスクカーブの移動.....	6-9
6.3.5 マスクカーブの自動移動.....	6-11
6.3.6 グラフレンジの自動変更.....	6-12
6.3.7 分析画面の表示切替.....	6-13
6.3.8 入出力比グラフの設定.....	6-15
7.測定記録.....	7-2
7.1 Measurement Record.....	7-2
7.1.1 各部の名称と機能.....	7-2
7.1.2 測定記録のグラフ表示.....	7-4
7.1.3 測定記録のエクスポート.....	7-5
7.1.4 測定記録のテキストファイルへの保存.....	7-8
7.1.5 測定記録のインポート.....	7-10
7.1.6 測定記録の印刷.....	7-11